

5.3.2005 - GBA I

Potřebné nářadí:

1. Křížový šroubovák nebo šroubovák
2. Kalibrovací papír

Postup: Zajistěte si antistatickou ochranu!!!

1. Vypněte akceptor.
2. Odstraňte horní 4 šroubky na desce a odstraňte desku, vevnitř je vidět držák eprom a dva přepínače.
3. Zapněte akceptor.
4. Přepnete přepínač 5 - Dip 2 (ON), vyčkejte asi 5 sekund.
5. Přepnete přepínač 6 - Dip 2 (ON)
6. Vložte čistý kalibrovací papír.
7. Papír je akceptován, podržen asi 3 vteřiny, a pak vysunut zpět.
8. Po vysunutí papíru vypněte přepínač Dip 5, a pak 6.
9. Vraťte zpět krycí desku čtyřmi šroubky.
10. Kalibrace je kompletní.