

## 6.3.2005 - GBA C2E

U verze SW 0245 a vyšších verzích je potřeba provádět kalibraci pouze v případech:

- 1) výměny SW
- 2) při velmi nízké akceptaci (např. 1-2 bankovky z 10)

### **DŮLEŽITÉ!!!**

Nezapomeňte, že se akceptor vždy po připojení k napětí musí nechat "inicializovat". Po inicializaci akceptor blikne 1x červeně, pak začne LED svítit zeleně. Celý proces inicializace trvá cca 20 sekund. Pro dosažení maximálního výsledku kalibrace je nutné, aby jste akceptor nejprve vyčistili!!!

### **Potřebné nástroje:**

1. tyčinka pro přepínání switche
2. kalibrační papírky (tenký s ustříhnutým rožkem; silnější a kratší)

### **Postup:**

#### **Zajistěte si antistatickou ochranu!!!!**

1. Vyčistěte dráhu bankovek u akceptoru.
2. C2E musí být připojeno k napájení minimálně 15 minut před zahájením kalibrace.
3. Dip switch je vidět skrz horní kryt.
4. Přepněte switch 1 - Dip 1 ON. LED bude problikávat střídavě zeleně a červeně.
5. Vložte první kalibrační papírek - tenký.
6. Papír je první akceptován úplně celý, pak vyjede v délce asi 30mm ven, zde je papír přidržten po dobu asi 3 sekund, a pak vrácen jedním plynulým pohybem. Pokud je papírek vrácen třemi pohyby, přepněte Dip switch 1 do pozice OFF a začněte od bodu č. 2.
7. Jakmile je tenký papírek správně vrácen, vložte druhý, silnější kalibrační papír. Papír je pouze vtažen do akceptoru a hned vrácen. Pokud papírek vyjede třemi trhavými pohyby, přepněte Dip switch 1 do pozice OFF a začněte od bodu č. 2.
8. Vraťte Dip switch 1 do pozice OFF. Pokud motor ještě třikrát protočí po přepnutí switche, vypněte a znovu zapněte akceptor a začněte od bodu č. 2. Pokud načtení nebude úspěšné, LED bliknutím zobrazí error kód - viz. Popis údržby GBA C2E - prověřování LED.
9. Obnovte napájení.
10. Kalibrace je kompletní.