

8.3.2005 - Popis údržby GBA C2E

Čištění, používání čárových kódů, diagnostika LED

DŮLEŽITÉ!!!

Nezapomeňte, že se akceptor vždy po připojení k napětí musí nechat "inicializovat". Po inicializaci akceptor blikne 1x červeně, pak začne LED svítit zeleně. Celý proces inicializace trvá cca 20 sekund.

ČIŠTĚNÍ AKCEPTORU

poznámka:

Doporučuje se čistit vodou smíchanou s 50% alkoholem.

NEPOUŽÍVEJTE vyšší než 50% alkohol.

NIKDY nepožívejte k čištění přípravky jako např. "Amberclean" nebo jiné přípravky ve spreji. Akceptor by mohl být vážně poškozen.

1. Ujistěte se, že akceptor je vypnutý.
2. Odpojte vnější kabely na pravé straně vlevo.
3. Pro otevření posuňte přidrže hlavní část akceptoru, uvolněte sponky a lehce překlopte horní kryt.
4. Bavlněný hadřík namočte do čistící emulze - opatrně a lehce vyčistěte všechny senzory a plastové kanály.
5. Pokračujte čištěním dráhy bankovek, všechny rollery a řemínky (řemínky přetáčejte manuálně)
6. Další bavlněný hadřík použijte pro vysušení čištěných částí, pokud je potřeba.
7. Lehce zatlačte na horní kryt akceptoru dokud se sponky nevrátí do původní polohy.
8. Znovu připojte vnější kabely.
9. Napětí do akceptoru může být znovu připojeno.

ČIŠTĚNÍ PŘI UCPÁNÍ

1. Ujistěte se, že akceptor není připojen k napětí.
2. Odpojte vnější kabely na pravé straně vlevo.
3. Pro otevření posuňte přidrže hlavní část akceptoru, uvolněte sponky a lehce překlopte horní kryt.
4. Odstraňte jakékoli nečistoty z dráhy bankovek.
5. Seskládejte akceptor zpět.

DIAGNOSTIKA LED

Normální provozní nastavení:

LED bude stále **zelená**

Význam

Neznámá bankovka

OASG odmítnutí 2 Zakázaní bankovka

Proklouznutí bankovky

Možná záměna bankovek

bankovka odmítnuta:

počet **zelených** probliknutí

1

3

4

5

Akceptor odmítnut strojem:

LED pomalu **zeleně** bliká

OASG zamčení:

LED bliká rychle **červeně**